

System diagnostyczny CDIF/3 - Zmiany w edycji Luty 2015

Grupa VAG

W odniesieniu do edycji z grudnia obsługa grupy VAG zmieniła się zasadniczo. Ta edycja zawiera wiele zmian, które miały znaleźć się w kolejnych aktualizacjach. Udało się jednak przyspieszyć wprowadzanie nowych mechanizmów.

* Każdy diagnozowany sterownik komunikujący się po protokołach KW1281, ISO oraz CAN posiada kombinację wszystkich funkcji, które możemy wykonać manualnie tzn.

- odczyt parametrów z dowolnej grupy
- aktywacje sekwencyjne
- nastawy podstawowe
- adaptacje
- kodowanie krótkie
- kodowanie długie
- kodowanie (11)
- logowanie (16)
- logowanie (11)

Nie zdarzy się sytuacja, w której nie ma jak skasować inspekcji czy cofnąć tłoczków, ponieważ nie ma jakiegoś sterownika w bazie danych.

Po połączeniu program sprawdza, które z powyższych mają zastosowanie w diagnozie sterownika, z którym się połączyliśmy i uwidacznia odpowiednie widoki i funkcje, takie jak kasowanie inspekcji, adaptacje czujników, regeneracje filtra, logowanie itp dostępne poprzez wybranie z listy i wciśnięcie przycisku.

Połączone zostały w ten sposób obecne we wcześniejszych edycjach „Funkcje zaawansowane”, „Dowolny” wraz z opisami parametrów i funkcji.

Dodane zostały nowe funkcje i widoki uniwersalne:

- * Obsługa długich adaptacji w protokołach CAN oraz ISO
- * Nowy uniwersalny widok Nastaw podstawowych w protokołach KW1281, ISO oraz CAN
- * Nowy uniwersalny widok Odczytu parametrów z dowolnej grupy w protokołach KW1281, ISO oraz CAN
- * Nowy uniwersalny widok Adaptacji w protokole KW1281
- * Nowy uniwersalny widok Logowania w protokole KW1281
- * Nowy uniwersalny widok Logowania w protokole UDS
- * Nowy uniwersalny widok Kodowania długiego w protokole UDS
- * Nowy wygodny w użyciu manager do edycji długich kodowań
- * Nowy widok do kasowania inspekcji w niektórych modelach zawierający zdefiniowane funkcje do kasowania wraz ze zmianą nastaw np. LongLife/Stałe okresy między przeglądowe w protokołach ISO oraz CAN.

Identyfikacja ukrywa nieobsługiwane widoki w protokołach ISO oraz CAN.

Pojawił się dodatkowy widok o nazwie „Parametry komunikacji”, który ułatwi nam pomoc telefoniczną.

Komunikacja została uzupełniona o obsługę najrzadziej wykorzystywanego wariantu komunikacji po szynie CAN tzw. CAN TP1.6. Niektóre sterowniki w samochodach takich jak VW Phaeton, VW Touareg, Bentley Continental po Face liftingu, VW Polo 6R, Seat Ibiza 6J wykorzystują ten typ komunikacji.

Poprawiony został rzadki problem zamykania się programu na systemach Windows XP podczas łączenia z niektórymi sterownikami.

Poprawiona została obsługa protokołu CAN.

Poprawki powinny wyeliminować problem zrywania komunikacji przy łączeniu z niektórymi sterownikami.

Samochody Volvo

Na liście obsługiwanych pojawiły się brakujące modele S60 II oraz V40 (po 2012 roku). Starsze modele zosta-

ły uzupełnione o brakujące funkcje m.in reflektory, przekładnię automatyczną i inne. W kolejnych edycjach będziemy koncentrować się głównie na automatyzacji wyboru, funkcjach skanowania itp.

Grupa PSA

W samochodach marki Peugeot oraz Citroen dodano ponad 450 opisów kodów usterek. Dodany został również do obsługi nowy model Citroena DS5.

Samochody Dacia/Renault

Na liście obsługiwanych pojawił się nowy model: Dacia Duster ph2 (2013r.-)

Samochody Hyundai/Kia

Na liście obsługiwanych pojawiły się nowe modele:

Kia K-Series (PU) (2003-2013)

Hyundai Equus/Centennial (VI) (2010-)

Hyundai Sonata/i45 (YF) (2011-)

Mercedes

Model G-Klasse W463, w którym do niedawna na liście było tylko kilka silników, dzięki współpracy z użytkownikami został uzupełniony o blisko 41 sterowników. W modelu Vito/Viano W639 uzupełnione zostały sterowniki komunikujące się po szynie CAN. Dzięki raportom napływającym do nas od użytkowników, w dalszym ciągu trwa rozwój marki o nowe sterowniki jak i uzupełnianie tych obecnych. W najbliższych aktualizacjach pojawiać się będą sterowniki wzbogacone m.in. o adaptacje. W niedługim czasie rozpoczną się również prace nad wprowadzeniem systemu skanowania w całej marce.

Ford i Mazda

We flagowych modelach Forda i Mazdy dodanych zostało ponad 50 nowych silników do wyboru. Liczba silników będzie rosła z edycji na edycję, dlatego też pracujemy nad skanowaniem, które w znaczny sposób przyspieszy ich wybór.

Tata

W związku z licznymi zapytaniem wprowadzamy dwa modele indyjskiego producenta pojazdów - Safari i Xenon. Jest to nowa marka na liście obsługiwanych pojazdów.

Samochody BMW

Seria 3 E90/E91

* DSC (adaptacje) ver.05B0/05B1

* Silnik 325i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, usprawnienia) N52 B30

* Silnik 328i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, usprawnienia) N51 B30

* Usprawnione skanowanie oraz dodane skanowanie po CANie (usprawnienia)

Seria 3 F30

* Centralna elektryka, przód (odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ver.0F16B0

* Moduł sterowania bramką centralną (odczyt parametrów, usprawnienia) ver.0F1310

* Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F14B0

* Sterowanie pompą paliwa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1180

Seria 5 F10

* Sterowanie zawieszeniem (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1110

* Wyświetlacz centralny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1150

* Wyświetlacz centralny (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F13F0

Seria 1 F20

* Centralna elektryka, przód (odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ver.0F16B0

* Moduł sterowania bramką centralną (odczyt parametrów, usprawnienia) ver.0F1310

* Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F14B0

* Sterowanie pompą paliwa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1180

* Wspomaganie kierownicy (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1800

Seria 6 F12

* Konsola wskaźników (odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ver.0F1160

* Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F14B0

* Sterowanie pompą paliwa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1180

GT F07

* Moduł sterowania bramką centralną (odczyt parametrów, usprawnienia) ver.0F1310

* Sterowanie pompą paliwa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1180

X3 F25

* Centralna elektryka, przód (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F10D0

* Hamulec postojowy (odczyt parametrów, usprawnienia) ver.0F14C0

* Konsola wskaźników (odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ver.0F1160

* Moduł sterowania bramką centralną (identyfikacja, odczyt parametrów, usprawnienia) ver.0F1310

* Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F14B0

* Skrzynka przyłączeniowa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1050

* Sterowanie pompą paliwa (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1180

* Sterownik iDrive (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, usprawnienia) ver.0F1050

Seria 5 E60/E61

* Usprawnione skanowanie oraz dodane skanowanie po CANie (usprawnienia)

Samochody Citroen

C5 R

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Dodatek oleju napędowego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) ADD-GO3

C3 R

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

C3 A51

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

C3 Picasso

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

C6

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

C4 Picasso

* BSM (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) Delphi DCM3.5

C2

* Silnik 1.4HDI 8HZ (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch EDC16C34

C3

* Silnik 1.4HDI 8HZ (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch EDC16C34

DS5

* Alarm niezamierzonego przekroczenia pasa (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) BPV UDS

* BSM BSM 2010 UDS

* Centralny system elektryczny (identyfikacja, odczyt usterek, adaptacje) BSI 2010 UDS

* Czytnik kluczyka elektronicznego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LCE UDS

* Dodatek oleju napędowego (zmultipleksowana pompa) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) PADDGO E5

* Elektryczna blokada kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek) AVE UDS

* ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch 8.1

* Hamulec postojowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) FSE

* Kamera wielofunkcyjna (identyfikacja, odczyt usterek) CVM UDS

* Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) RFTA

* Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) UDS

* Kontrola ciśnienia opon (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kodowania) DSG

* Moduł przyczepy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) BSG 2010 RQ UDS

* Moduł serwisowy/Telematyki (identyfikacja, odczyt usterek) BTA

* Panel multipleksowany (identyfikacja, odczyt usterek) FMUX UDS

* Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) RBG UDS

* Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) AM6_AT6

* Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) CF-C300P

* Przełączniki pod kierownicą (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) COM2008P UDS

* Radio (identyfikacja, odczyt usterek) RD5 UDS

* Radionawigacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) RNEG2010

* Radionawigacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) RNEG

* Rozruch bez kluczyka (identyfikacja, odczyt usterek) BML UDS

* Silnik 1.6HDI 9HL (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SID807

* Silnik 1.6HDI 9HR (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Siemens SID807

* Silnik 1.6THP 5FV (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch MED17.4.2

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)

nia) Delphi DCM3.5

* Silnik 2.0HDI RHE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)

Delphi DCM3.5

* Silnik 2.0HDI RHH (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)

Delphi DCM3.5

* Stan naładowania akumulatora (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) BECB GEN2

* Stan naładowania akumulatora (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) BECB

* System projekcji na przedniej szybie (identyfikacja, odczyt usterek) VTH UDS

* Światła ksenonowe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) LADCT

* Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) GEP

* Wspomaganie parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) AAS UDS

* Wyświetlacz (identyfikacja, odczyt usterek, aktywacje) EMF C UDS

* Wyświetlacz zestawu wskaźników kolorowy (identyfikacja, odczyt usterek, aktywacje) MATT C UDS

* Wzmacniacz audio (identyfikacja, odczyt usterek, aktywacje)

C5 X7

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)

Delphi DCM3.5

C8 R

* Dodatek oleju napędowego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) ADD-GO3

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) Delphi DCM3.5

* Silnik 2.0HDI RHK (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SID803A

DS4

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)

Delphi DCM3.5

Xsara Picasso

* Kontrola parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

Samochody Dacia

Duster ph2

* ABS (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Centralny system elektryczny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Silnik 1.2TCe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) H5F ver.54DB

* Silnik 1.5dCi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) K9K ver.0101

* Silnik 1.5dCi (identyfikacja, odczyt usterek) K9K ver.014D

* Silnik 1.5dCi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) ver.44B7

* Silnik 1.5dCi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) ver.45B7

* Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) ver.04

Lodgy

* Silnik 1.2TCe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) ver.44DB

Dokker

* Silnik 1.2TCe (odczyt parametrów) ver.44DB

Samochody Ford

Mondeo IV

* Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 6G91

* Silnik 2.0TDCI (odczyt parametrów) BG91

* Silnik 2.0TDCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) 8G91

Transit VII

* Silnik 2.2TDCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 6C11

* Silnik 2.2TDCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 8C11

* Silnik 2.2TDCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 9C11

Focus III

* Silnik 1.0i EcoBoost (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) CV61

Galaxy III/S-MAX

* Silnik 2.0TDCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) BG91

Samochody Hyundai

Equus/Centennial

* Elektroniczne zawieszenie (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Elektryczny hamulec postojowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)

* Inteligentny tempomat (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek)

* Pas bezpieczeństwa lewy (identyfikacja, odczyt usterek)

* Pas bezpieczeństwa prawy (identyfikacja, odczyt usterek)

* Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Event#1

* Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Event#2

* Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Reflektory adaptacyjne (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Silnik 3.8i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) G 3.8 DOHC

* Układ ostrzegania o zmianie pasa (identyfikacja, odczyt usterek)

* Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

i40 (VF)

* Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) G 2.0 DOHC

Sonata/i45(YF)

* ESP (identyfikacja, odczyt usterek, adaptacje)

* Immobilizer (odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Moduł inteligentnego kluczyka (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Moduł nadwozia (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Event#1

- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Event#2
- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) G 2.0 DOHC

Getz (TB)

- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Silnik 1.1i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) G 1.1 SOHC

H-1 Bus (TQ)

- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Moduł nadwozia (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Silnik 2.4 i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) G 2.4 DOHC Unleaded
- * Silnik 2.5CRDI (odczyt parametrów, aktywacje) D 2.5 TCI-A(VGT)
- * Silnik 2.5CRDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) G 2.5 TCI-A2(WGT)

Samochody Kia

Picanto (TA)

- * Silnik 1.0i (odczyt parametrów) G 1.0 DOHC

Sportage(SL)

- * ESP (adaptacje)

Ceed(JD)

- * Silnik 1.4CRDi (odczyt parametrów, aktywacje) D 1.4 TCI-U2

Rio (JB)

- * ABS (MGH-25) (odczyt parametrów)
- * ABS (MGH-40) (odczyt parametrów)

Rio (UB)

- * Silnik 1.4i (odczyt parametrów) G 1.4 DOHC
- * Silnik 1.6GDI (odczyt parametrów) G 1.6 GDI

K-Series (PU)

- * ABS/ESP (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Przekładnia automatyczna (odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Silnik 2.5TCI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) D 2.5TCI-A2
- * Silnik 2.9CRDi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) D 2.9 C/R-J

Samochody Mazda

5 (CR)

- * Silnik 1.8i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L823
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF8K
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje, kodowania) RFAP
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF7P
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5N

- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF7N
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LFD7

6 (GG/GY)

- * Silnik 1.8i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L829
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5P
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF7K
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5N
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5D
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF7G
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5E
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF5C
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RFY9
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF8G
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RFYF
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L327
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L3R4
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L3R1

6 (GH)

- * Silnik 1.8i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L837
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LF4J
- * Silnik 2.2CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) R2BH
- * Silnik 2.2CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) R2BF
- * Silnik 2.2CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) R2AB
- * Silnik 2.5i (identyfikacja, odczyt usterek) L558

CX7 (ER)

- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L33N
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L33P
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L39N
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L37J
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L39P
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L37L
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LKZ1
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L39M

3 (BK)

- * Silnik 1.6CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 4M61
- * Silnik 1.6CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 6M61
- * Silnik 1.6i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Z633
- * Silnik 1.6i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) Z628
- * Silnik 2.0CITD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje) RF8B
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LF7W
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LFS8
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LFS9
- * Silnik 2.0i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) LFS7
- * Silnik 2.3i (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) L35H

Samochody Mercedes

M-Klasse W164

- * Panel górny (odczyt parametrów)
- * Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów)
- * Silnik 350i (odczyt parametrów) MB 164.086
- * Wspomaganie parkowania (odczyt parametrów)
- * Zawieszenie pneumatyczne (odczyt parametrów)

Vaneo W414

- * ESP (odczyt parametrów)
- * Konsola wskaźników (odczyt parametrów)
- * Silnik 170CDI (odczyt parametrów) 414.700

Sprinter II W906

- * Elektroniczna regulacja poziomu (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Kontrola ciśnienia w ogumieniu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Silnik 220CDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 906.031

CL-Klasse W215

- * Silnik 55 AMG (odczyt parametrów) MB 215.073
- * Silnik 55 AMG Kompressor (odczyt parametrów) MB 215.074

G-Klasse W463

- * ABS (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Drzwi kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Drzwi kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Drzwi pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Drzwi pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Drzwi tylne lewe (identyfikacja, odczyt usterek, kody błędów)
- * Drzwi tylne lewe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Drzwi tylne prawe (identyfikacja, odczyt usterek, kody błędów)
- * Drzwi tylne prawe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Elektryczny fotel kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczny fotel kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Elektryczny fotel pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczny fotel pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Elektryka przednia (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Elektryka przednia (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) CAN
- * Elektryka tylna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Elektryka tylna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) CAN
- * ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Klucz elektroniczny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Klucz elektroniczny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kody błędów)
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN
- * Kontrola ciśnienia w ogumieniu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) CAN
- * Moduł kolumny kierowniczej (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Moduł pojazdów specjalnych (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Moduł pojazdów specjalnych (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN

- * Moduł przyczepy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Panel górny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Panel górny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Panel sufitowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Panel sufitowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN
- * Rozpoznawanie przyczepy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) CAN
- * Silnik 270CDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) 463.323
- * Silnik 320CDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) 463.341
- * Silnik 400CDI (odczyt parametrów, kody błędów) 463.033
- * Światła ksenonowe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) CAN

SLK-Klasse OBD R170

- * ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kody błędów)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje, kody błędów)
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Moduł dźwigni zmiany biegów (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Silnik 200i Kompressor (odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów) 170.444
- * Silnik 230i Kompressor (odczyt parametrów, kody błędów) 170.049
- * Silnik 32 AMG (kody błędów) 170.066
- * Silnik 320i (odczyt parametrów, kody błędów) 170.065
- * Wspomaganie hamowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)

Vito/Viano W639

- * Bramka audio (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Centralny system elektryczny (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Drzwi kierowcy (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Drzwi pasażera (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczna regulacja fotela kierowcy (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczna regulacja fotela pasażera (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczne przesuwane drzwi lewe (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Elektryczne przesuwane drzwi prawe (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)
- * Klucz elektroniczny (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Kontrola ciśnienia w ogumieniu (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Moduł pojazdów specjalnych (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Moduł przyczepy (odczyt parametrów, aktywacje, kody błędów)
- * Ogrzewanie dodatkowe (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Ogrzewanie postojowe/dodatkowe (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Poduszka powietrzna (odczyt parametrów, kody błędów)
- * Silnik 300CDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) 639.813
- * Wspomaganie parkowania (odczyt parametrów, kody błędów)

S-Klasse W220

- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów)

E-Klasse W210

- * Przekładnia automatyczna (odczyt parametrów)

Samochody Opel

Vectra C

- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.00FB
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.08FB
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.02F9
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.C0BB
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.00FA
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.C0B1
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.C0FB
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.08FA
- * Silnik 3.2i 24V Z32SE (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, usprawnienia) ve-r9A.0303 ver2E.C8FB

Samochody Peugeot

1007

- * ABS/ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Alarm (identyfikacja, odczyt usterek, aktywacje)
- * Centralny system elektryczny (identyfikacja, odczyt usterek, adaptacje)
- * Czujnik deszczu (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Drzwi boczne przesuwne (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Kontrola parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Moduł przełączania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Przekładnia ręczna sterowana (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Radio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik 1.4HDI 8HX (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Siemens SID804
- * Silnik 1.4HDI 8HZ (identyfikacja, odczyt usterek) Siemens SID804
- * Silnik 1.4i 16V KFV (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Magneti-Marelli 6LP
- * Silnik 1.4i 16V KFV (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Valeo J34P
- * Silnik 1.4i KFV (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Sagem S2000 PM2
- * Silnik 1.6i 16V N6A (identyfikacja, odczyt usterek) Bosch ME7.4.5
- * Silnik 1.6i 16V NFU (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch ME7.4.5
- * Silnik 1.6i 16V NFU (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch ME7.4.4
- * Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wyświetlacz (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) RT3
- * Wyświetlacz (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) EMF

* Zmieniarka CD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

807

* Radio (usprawnienia, Poprawiono odczyt usterek)

206 FL

* Silnik 1.4HDI 8HZ (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch EDC16C34

508

* Silnik 2.0HDI RHF (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) Delphi DCM3.4_P

807 FL

* Dodatek oleju napędowego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) ADD-GO3

* Silnik 2.0HDI 16V RHD (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) Delphi DCM3.5

* Silnik 2.0HDI RHK (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

* Silnik 2.0HDI RHL (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

* Silnik 2.0HDI RHR (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

308

* ESP (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Bosch 8.1

* Kontrola ciśnienia opon (kodowania) DSG

Expert II

* Silnik 2.0HDI RHK (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

* Silnik 2.0HDI RHL (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

* Silnik 2.0HDI RHR (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) Siemens SI-D803A

607 FL

* Dodatek oleju napędowego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) ADD-GO3

Samochody Renault

Megane III

* Silnik 1.2TCe (aktywacje) H5F ver.14DB

* Silnik 1.2TCe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) H5F ver.54DB

Laguna III

* Silnik 1.5dCi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania) K9K ver.4483

* Silnik 2.0i 16V (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) M4R ver.45D9

Latitude

* Centralny system elektryczny (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) ver.10

* Silnik 2.0dCi (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów) M9R ver. 8C9C

Clio III

* Silnik 2.0i 16V (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) F4R ver.4CAD

Master

* ABS (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kody błędów) ver.031E

Megane/Scenic

* ABS (adaptacje) ver.08

Samochody SsangYong

Rexton

* Silnik 2.7DT (odczyt parametrów, aktywacje) DCM 3.2 Euro 4

* Silnik 2.7DT (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Delphi - 2.7 XDi

Actyon

* Silnik 2.7DT (odczyt parametrów, aktywacje) DCM 3.2 Euro 4

Kyron

* Silnik 2.7DT (odczyt parametrów, aktywacje) DCM 3.2 Euro 4

Rodius

* Silnik 2.7DT (odczyt parametrów, aktywacje) DCM 3.2 Euro 4

Samochody Suzuki

SX4

* Silnik 1.9DDiS (adaptacje) L4 D19AA

Samochody Tata

Xenon

* Silnik 2.2DiCOR (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Delphi DCM 3.2

Safari

* Silnik 2.2DiCOR (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje) Delphi DCM 3.2

Grupa VAG

VAG

* ABS/ESP (aktywacje, adaptacje) 4G0-907-379-B

- * Monitor ciśnienia w ogumieniu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) 3AA-907-273-D
- * Poduszka powietrzna (aktywacje, adaptacje) 8K0-959-655-J
- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) 0C8-927-750-H
- * Przekładnia automatyczna (aktywacje, adaptacje) 8K0-927-158-A
- * Przekładnia automatyczna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) 0BH-300-012-A
- * Regulacja odległości (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) 4G0-907-561
- * Silnik 1.2i (odczyt usterek) 03E-906-019-E
- * Silnik 1.2MPI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03E-906-019-C
- * Silnik 1.2MPI (aktywacje, adaptacje) 03E-906-019-T
- * Silnik 1.2TDI (aktywacje, adaptacje) 03P-906-021
- * Silnik 1.2TDI (odczyt parametrów) 03P-906-021-K
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 04E-906-016-E
- * Silnik 1.2TFSI (adaptacje) 03F-906-070-F
- * Silnik 1.2TFSI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-AM/GH/CG
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 04E-906-016
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-HA
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-HH
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-BJ
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-AR
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-R
- * Silnik 1.2TFSI (aktywacje, adaptacje) 03F-906-070-L
- * Silnik 1.4TFSI (adaptacje) 03C-997-017-A
- * Silnik 1.4TFSI (aktywacje, adaptacje) 03C-906-016-BG
- * Silnik 1.4TFSI (aktywacje, adaptacje) 03C-906-016-BS
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-CT
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-T
- * Silnik 1.6TDI (adaptacje) 03L-906-023-DQ
- * Silnik 1.6TDI (adaptacje) 03L-906-018-NF
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-GP
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-DD
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-DB
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-ML
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-BG
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-LP
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-DS
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-HM
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 04L-906-021-FD
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-MK
- * Silnik 1.6TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-GL
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-AN
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-GG
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-ND
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-NG
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-PH
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-MP
- * Silnik 1.6TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-FJ
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-PA
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-AS
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-PJ
- * Silnik 1.6TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-DL

- * Silnik 2.0TDI (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje) 03L-ABT-019-AL
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-JB
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-HH
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-HM
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-SB
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-AT
- * Silnik 2.0TDI (adaptacje) 03L-906-018-BP
- * Silnik 2.0TDI (adaptacje) 03L-906-018-BQ
- * Silnik 2.0TDI (adaptacje) 03L-906-018-JC
- * Silnik 2.0TDI (adaptacje) 03L-906-022-CH
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-JN
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03C-906-016-BK
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-AN
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-AG
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-023-MM
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-L
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-JP
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-AS
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-NN
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-MC
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-LB
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-DL
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-DK
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-MN
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-CK
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-NN
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-CH
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-MK
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-AB
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-MK
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-B
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-MQ
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-L
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-NR
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-BF
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-TG
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-90-6019-B
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 04L-906-021-EL
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-NR
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-AH
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-SP
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-FA
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-019-FC
- * Silnik 2.0TDI (aktywacje, adaptacje) 03L-906-022-CD
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03L-906-018-PA
- * Silnik 2.0TDI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 03P-906-021-B
- * Silnik 2.0TFSI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 8R1-907-115-F
- * Silnik 2.0TFSI (aktywacje, adaptacje) 8K2-907-115-S
- * Silnik 2.0TFSI (odczyt usterek, aktywacje, adaptacje) 8K2-907-115-D
- * Silnik 3.0TDI (aktywacje, adaptacje) 8K2-907-401-A

- * 4WD
- * ABS/EDS/ASR/ESP
- * Akumulator hybrydowy
- * Amortyzacja kół
- * Asystent świateł drogowych
- * Asystent wsiadania kierowcy
- * Asystent wsiadania pasażera
- * Autoryzacja rozruchu
- * Bagażnik
- * Blokada kolumny kierownicy
- * Centralny system elektryczny
- * Centralny system elektryczny 2
- * Centralny system komfortu
- * Cyfrowy tuner radiowy
- * Drzwi kierowcy
- * Drzwi lewe tylne
- * Drzwi pasażera
- * Drzwi prawe tylne
- * Drzwi przesuwne tylne lewe
- * Drzwi przesuwne tylne prawe
- * Elektryczne sterowanie dachu
- * Fotel kierowcy
- * Fotel pasażera
- * Funkcja specjalna
- * Funkcja specjalna 2
- * Hamulec postojowy
- * Immobilizer
- * Kamera biegu wstecznego
- * Kierownica wielofunkcyjna
- * Klimatyzacja
- * Konsola wskaźników
- * Kontrola akumulatora
- * Kontrola ciśnienia w ogumieniu
- * Lokalizacja pojazdu
- * Napęd elektryczny
- * Nawigacja
- * Odtwarzacz multimedialny 3
- * Ogrzewanie dodatkowe
- * Ogrzewanie postojowe
- * Poduszka powietrzna
- * Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę
- * Przekładnia automatyczna
- * Przyczepa
- * Radio
- * Regulacja odległości
- * Silnik 1.2TSI
- * Silnik 1.4TSI
- * Silnik 1.9TDI
- * Silnik 2.0TDI
- * System audio
- * Światła ksenonowe
- * Telefon
- * Telematyka

- * Tuner TV
- * Układ zarządzania ładowaniem akumulatora wysokowoltowego
- * Wspomaganie kierownicy
- * Wspomaganie parkowania
- * Wspomaganie parkowania 2

Crafter

- * Centralny system elektryczny (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Drzwi kierowcy (odczyt parametrów, aktywacje)
- * ESP (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Klimatyzacja (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Klucz elektroniczny (odczyt parametrów)
- * Konsola wskaźników (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Moduł kolumny kierownicy (odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Moduł pojazdów specjalnych (odczyt parametrów)
- * Moduł przyczepy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Ogrzewanie dodatkowe (odczyt parametrów)
- * Ogrzewanie postojowe (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Panel górny (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Panel sufitowy (odczyt parametrów)
- * Tachograf (odczyt parametrów)
- * Wspomaganie parkowania (odczyt parametrów, aktywacje)

Wszystkie

- * 01M927733(|CC|EQ|MK) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 028906021(B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|P|Q|R|S|T|AA|AD|AF|AG|AH|AK|AL|AM|AP|AQ|AR|AT|BD|BE|BF|B-G|BJ|BK|CB|CC|CD|CS|DC|DD|DK|DL|DM|DQ|ED|EG|ES|ET|FA|FB|FC|FD|FE|FF|FG|FH|FL|FS|GC|G-G|GK|GM|GQ|GS|HC|JB|JQ) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 028906021(CE|CG|CK|DF|DT|EK|EL|EM|FQ|GH|GL|GN|GP|GT|HB|JC|JD|JG|JH|JJ|JK) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 028906021(EP|HD|HG) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 030906027(|B|H|K|L|M|P|Q|R|S|T|AA|AB|AC|AD|AF|AG|AS|AT) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 030906027(E|J|AH|AJ|AK|AL|AR|BN) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 030906032(AS|CP|CQ|DJ|DN|DR) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 030906032(G|J|L|R|AC|AM|AP|AQ|AR|AT|BA|BB|CE|CG|CJ|CM|DK|DQ|DT|EB) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 036906032(AA|AB|AD|AE|AF|AG|AM|AP|AQ|AS|BA|BB|BC|BD|BE|BF|BG|BJ|BK) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 036906034(D|E|F|G|K|L|M|Q|S|AD|AE|AG|AH|AJ|AK|AL|AQ|AR|AS|AT|BA|BE|BF|BK|BL|CA|CB|CD|CE|CF|CG|DC|DD|DE|DF|DG|DT|EA|EB|ED|EF|EG|EH|EL|EM|EQ|ER|ES|ET|FA|FB|FC|FD|FE|F-F|FG|FH|FJ|FK|FL|FP|FQ|FS) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 036906034(GB|GC|GM|GN|GP|GQ|GR|GS|GT|HA|HB|HC|HD|HE|HF|HG|HH|HL|HN|HS|JC|JD|JE|J-F|JG|JH|JJ|JL|JQ|JR|JT|KA|KB|KC|KD|KE|KF|KG|KH|KJ|KK|KL|KM|KN) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 038906012(AB|AH|BL|BM|BN) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 038906012(AM|AN|CC|CD|CE|EL|EM|GD|GE|GG|GH|GJ|HL|HP|HR|JA|JB|JC) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 038906012(AR) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 038906012(AS|BE|CM|GT) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(B|C|F|H|K|M|N|Q|S|AA|BD|BP|BS|CA|CP|CR|EJ|EK|FA|FD|FE|FF|FH|FN|GK|GN|-GQ|HA|HE|HF|HG) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(CT) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(DT|GL) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(E|J|R|BF|DB|DC|ES|FJ|GC|HH) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(EE|GS) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906012(G|L|AP|AT|BA|BB|BT|CL|FB|FK|HC|HD|JJ|JK) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906013(|A|P|AB|AG|AJ|AL|AN|AS) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906013(C) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906013(E) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906013(K|L) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906018(A|B|D|M|AE|AG|AH|AK|AL|AN|AP|AR|BB|BC|BD|BK|BL|BM|BN|BQ|BS|CP|DA|DF|DQ|E-B|EC|ED|EE|FK|GM|GS|HA) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906018(AS|AT|EH|EL|FS) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906018(G|P|R|DG|EG|EK|EP|FD|FE|FH|FN|FT|GA) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906018(J|K|AJ|AM|BA|BP|BR|BT|GN|GQ) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906018(N|S|EF|EJ|FF|FG|FQ|FR) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(|A|BH|BP|CK|DQ|EF|FG|FR|FT|HJ|KJ|LA|NA|NB|NF|NJ|PJ) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(A|H|J|AC|AJ|AM|AN|AR|BE|BF|BJ|BK|BR|BS|CC|CD|CE|CJ|DM|ET|FA|FC|LD|LQ|LR|PA) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(AQ|CL|FE|FK|HH|HQ|KG|MS|NT) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(BM|CP|EA|EB|EJ|EK|EL|EM|FN|GG|GK|GL|GM|GN|JP|KB|KC|LF) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(BN|CF|CG|DS|DT|EG|EH|EN|EP|EQ|ER|FP|GD|GE|GF|GQ|GR|GS|GT|HM|JD|JE|JL|JQ|J-S|JT|KA|KD|KE|KF|LH|LJ|LL|LM) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(Q|AB|CA|FB|LE|LP) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038906019(R|AF|AG|AT|BL|CM|CN|CR|DD|DE|DF|DL|FF|FH|FJ|FS|GC|HQ|HT|HR|JK|JM|JN|K-H|KP|KR|KT|LB|LC|MQ|MT|NC|ND|NE|NL|NN|NR|NS|PB|PD|PF|PG|PK) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038997019(A|E|FX|GX) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 038998019(|A) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 03C906014(FE) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 03E906023(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 03G906016(GB|GC|JH|ME|MF) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 03L906022(F|G|R|S|T|AA|AC|AG|AH|AN|AP|BG|BJ|BK|BL|BM|BN|BP|BQ|BR|BS|BT|CL|CM|CN|DB|D-C|DD|DG|DH|DJ|DK|DT|EA|EL|EM|EN|EP|EQ|ES|ET|FD|FF|FN|GA|GB|GC|GD|GN|GP|GQ|GR|G-T|HA|HB|HC|HD|HE|HF|HG|HM|HQ|HR|HS|HT) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 03L906022(JA|JK|JL|KD|KE|KF|KG|KH|KJ|KP|KQ|KR|LA|LB|LC|LD|LE|LF|LH|LJ|LK|LM|LR|LS|MA|M-C|MS|PL|PM|QA|QB|QC|QD|QE|QF|QG|QH|QJ|QT|RA|RB|RC|RD|RE|RN|RP|RQ|RR|RS|RT|SA|SC|T-

P|TQ) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 045906019(|A|C|G|L|M|S|T|AB|AL|AP|AQ|AT|BB|BD|BF|BG|BH|BM) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 045906019(BA) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 045906019(BN|BP|BQ|BR|BS|BT|CA|CC|CD|CE|CJ|CL) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 045906019(D|K|Q|AA|AE|BC|BL) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 045906019(F) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 06J906027(|B|D|CN|CP|CR|DE|GE|GG) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1C090960(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1J0907379(D|E|G|H|J|L|P|Q|R|AA|AF|AG) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1J0907379(N|AB) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1J0907379(S) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1J090960(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0907044(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0907115(|A|B|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|P|Q|R|S|T) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0907530(|A|B|C|D|E|F) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie, deskrypcja długiego kodowania) Matcher

* 1K0907530(G|H|J|K) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie, deskrypcja długiego kodowania) Matcher

* 1K0907530(L|M|N|P|Q|R) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0907530(S|T|AA|AB|AC|AD|AE|AF) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959433(AQ|AR|AS|AT|BR|BT|CA|CB|CC|CD|CL|CR|CT|DA) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959433(B|C|H|J|S|T|AF|AH|AJ|AK|AM|BK|BL|BN|CM|CN|CP) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(B|E) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(G) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(K) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(L) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(M|P|AC|AF|AM|AR) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959701(N|Q|AE|AG|AL|AN|AS) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959702(B|E) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959702(G) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959702(K) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

logowanie) Matcher

* 1K0959702(L) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959702(M|P|AC|AF|AM|AR) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1K0959702(N|Q|AE|AG|AL|AN|AS) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1P0907044(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1Q0907044(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1Q0920(.{0,2})(2|3)(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1T0907044(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1Z0907044(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 1Z0919283(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 3C0907530(|A|B|C) (identyfikacja, odczyt parametrów, deskrypcja długiego kodowania) Matcher

* 3C0907530(D|E|F|G|H) (identyfikacja, odczyt parametrów, deskrypcja długiego kodowania) Matcher

* 3C0907530(J|K|L|M|N|P|Q) (identyfikacja, odczyt parametrów, deskrypcja długiego kodowania) Matcher

* 3C0937049(A|B|D|F|H|K|P|AD) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 3C0937049(AH|AM) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 3C0937049(AJ|AL) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 3C0937049(C|E|G|J|L|Q|S|AA|AC|AE|AG) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 3C8937049(D|G|N|P|AA) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4B0907401(|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|P|Q|R|S|T|AA|AB|AC|AD|AE) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4D0907389(D) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E0910401(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E0910402(B|E|F|G|J) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E0910409(|B|C|E|F|G|H) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E0910552(|A|B|D|G|H|K) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E1910409(A|B|D) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4E1910560(|A|B|D|E|F|H|J|K|L|M|P) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4F0910115(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4F0910156(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 4F0910401(|A|B|F|J|K|L|N|P|Q|R|S) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

- * 4F0910402(|A|B|C|D|E|F|G|H|K|L|M|N|P|Q|R|S|T) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F0920(.{3,6}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F1910156(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F1910401(|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|N|P|Q|R|S) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F2910156(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F5910156(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F5910401(|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|M|Q|R|S|T) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F9910401(|A|B|J|K|L|M) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4F9910402(A|B|C|D) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4L0910401(|A|D|F|K|L|M|N|Q|R|S|T) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4L0910409(|B|C|D) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4L0910560(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4L1910401(D) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 4Z7907389(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 5P0907044(B|C|F|G|K|L) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 6Q0907379(|C|G) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 6Q0907379(A|D|F|H|S) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 6X0907379(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 7D0614111(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 7E0907379(E|F|G|H|J|K) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 7H0937087(F) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 7L0959655(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8A0907311(B|E|AE|AN|AV) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8A0907311(H|K|L|M|P|Q|AP) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8D0907389(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0614517(.{0,3}) (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0907557(|A|D|E|F|S) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0909557(|A|B|C|D|E|F|G|H|J|K|L|R|S|T) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0910115(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0910401(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * 8E0910560(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

we, logowanie) Matcher

* 8K0907801(C|D|E|F|G|H) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8P0907279(A|C|D|F|H) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8P0910115(|A|B|D|E|F|G|H|K|L|N|P|R|S|T|AA) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8P0920930(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8P0920950(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8P0920980(.{0,3}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8R0920(.{3,6}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* 8T0920(.{3,6}) (identyfikacja, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_AdaptCruisContrAU57X (aktywacje, kodowania, logowanie) Matcher

* EV_ECM12MPI02103E906019C (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12MPI02103E906019T (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TDI03103P906021 (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TDI03103P906021B (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS01104E906016 (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS01104E906016E (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070AM (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070AR (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070BJ (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070CE (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070CG (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070D (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070GH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070HA (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070HH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070HJ (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070L (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM12TFS02103F906070R (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

- * EV_ECM16TDI02103L906023PH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie, deskrypcja dlugiego kodowania) Matcher
- * EV_ECM16TDI02103L906023PJ (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie, deskrypcja dlugiego kodowania) Matcher
- * EV_ECM16TDI02103L906023T (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie, deskrypcja dlugiego kodowania) Matcher
- * EV_ECM20BTD01103L906019FA (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20BTD01103L906019FC (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20BTD01103L906022SP (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018 (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018AB (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018AN (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018BF (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018BG (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018CH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018HH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018HM (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018JB (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018L (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018LB (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018MC (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018MK (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018MN (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018MQ (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018NN (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018NR (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906018PA (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906019DK (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01103L906022CD (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher
- * EV_ECM20TDI01104L906021EL (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906019AG (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906019AH (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906019AS (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906019AT (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906019B (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022B (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022DL (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022JN (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022JP (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022L (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022MK (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022NR (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022SB (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TDI03L906022TG (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TFS0118K2907115AF (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TFS0118R1907115F (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ECM20TFS8K2907115D (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM20TFS8K2907115S (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_ECM30TDI0118K2907401A (aktywacje, adaptacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie)

Matcher

* EV_ESPPremiAU57X (aktywacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_TCMAL651 (aktywacje, kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_TCMAL991031 (kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

* EV_TCMDQ500021 (kodowania, nastawy podstawowe, logowanie) Matcher

Samochody Volvo

Wszystkie

* Przekładnia automatyczna (MPS6) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Przekładnia automatyczna (TF-80SC AWD) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Przekładnia automatyczna (TF-80SC) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Przekładnia automatyczna (TF-80SD) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)

* Przekładnia automatyczna (TG-81SC) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Silnik B4204S3 (odczyt parametrów)

* Silnik B4204S4 (odczyt parametrów)

* Silnik B4204T11 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Silnik B4204T6 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

* Silnik B5204T8 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)

* Silnik B5254T10 (odczyt parametrów, aktywacje)

* Silnik B5254T11 (odczyt parametrów, aktywacje)

- * Silnik B5254T5 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik B5254T6 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik B5254T8 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik B6304T2 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik B6324S (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik B6324S5 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D4162T (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Silnik D4164T (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D4204T (odczyt parametrów)
- * Silnik D5204T2 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T10 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T14 (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T16 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T19 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T4 (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Silnik D5244T5 (odczyt parametrów, aktywacje)

XC60

- * Dodatkowy moduł USB (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Kamera układu wspomagania parkowania (odczyt parametrów)
- * Moduł multimedialny (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Moduł telefoniczny Bluetooth (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Monitor z przodu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Reflektory (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Subwoofer (identyfikacja, odczyt usterek)

S80 II

- * Centrum informacji i rozrywki (Infotainment) (odczyt parametrów, aktywacje)
- * Cyfrowa transmisja audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Cyfrowy odbiornik audio (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Dodatkowy moduł USB (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Drzwi kierowcy (aktywacje)
- * Drzwi pasażera (aktywacje)
- * Elektroniczny mechanizm różnicowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Fotele z regulacją elektryczną (aktywacje)
- * Hak (odczyt parametrów)
- * Kamera układu wspomagania parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Klimatyzacja (aktywacje)
- * Moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Moduł multimedialny (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Moduł telefoniczny Bluetooth (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Telefon (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Zintegrowany moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)

S60 II

- * Centralna elektryka (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Cyfrowa transmisja audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Cyfrowy odbiornik audio (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Czujnik kąta skrętu kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Drzwi kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Drzwi pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Elektroniczny mechanizm różnicowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Fotele z elektryczną regulacją (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, ko-

dowania)

- * Hamulec postojowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Kamera układu wspomagania parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje, kodowania)
- * Moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek, adaptacje)
- * Moduł bezkluczykowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Moduł czujnika zbliżeniowego (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Moduł ostrzegania o ryzyku kolizji z przodu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Ogrzewanie dodatkowe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Poduszki powietrzne (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Przekładnia (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Przyczepa (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Reflektory (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Sterowanie układem hamulcowym (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * System inforozrywki (Infotainment) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Telefon (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Telewizja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wspomaganie parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, kodowania)
- * Zawieszenie (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Zintegrowany moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)

V70/XC70 II

- * Dodatkowy moduł USB (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Elektroniczny mechanizm różnicowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Moduł multimedialny (identyfikacja, odczyt usterek)
- * Moduł telefoniczny Bluetooth (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Monitor z przodu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Reflektory (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Subwoofer (identyfikacja, odczyt usterek)

V40 II

- * Centralna elektryka (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Cyfrowa transmisja audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Czujnik kąta skrętu kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Czujnik zbliżeniowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Drzwi kierowcy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Drzwi pasażera (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Fotele z elektryczną regulacją (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, kodowania)
- * Kamera układu wspomagania parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Klimatyzacja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje, kodowania)
- * Konsola wskaźników (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje, kodowania)
- * Moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek, adaptacje)
- * Moduł bezkluczykowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Moduł ostrzegania o ryzyku kolizji z przodu (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje)
- * Ochrona pieszych (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Ogrzewanie dodatkowe (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Poduszka powietrzna (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Przyczepa (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * System inforozrywki (Infotainment) (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)
- * Telefon (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)

- * Telewizja (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Układ hamulcowy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, aktywacje, adaptacje)
- * Wspomaganie kierownicy (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wspomaganie parkowania (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wykrywanie przeszkód z lewej strony (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Wykrywanie przeszkód z prawej strony (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów)
- * Zintegrowany moduł audio (identyfikacja, odczyt usterek, odczyt parametrów, adaptacje)