

Zestaw do demontażu / montażu sprzęgła - Ford (DPS6 / 6CDT250)

Demontaż: Zdjąć i odłożyć pierścień osadczy. Zainstaluj narzędzie mocujące. Wymontuj sprzęgło jako zespół z narzędziem.

Montaż: Zdejmij narzędzie do mocowania ze sprzęgła. Zamontuj narzędzie na obudowie mostu pędnego.

Zastosowanie:

B-MAX (2012-), Ecosport (2012-), Fiesta (2008-, 2012-)

Focus (2010-, 2014-), Transit / Tourneo Connect (2013-)

Nr OEM: 307-675 / 307-677