


bauseitige
Versorgungsleitungen
(Strom, Druckluft*) von oben
in die Bediensäule einführen
guide the power supply
(electric, air pressure*)
from above into the
column

* für optionales Energieset
for optional Energy set


Bauseite an der Bediensäule bereitstellen:
prepared by customer at the operating column:
Netzanschluss/power supply: 3PH,N+PE/400V,50Hz
Absicherung/Fuse: 16 Ampere träge/time lag
Optional für das Energieset:
Druckluft lichte weite 6mm, 6-10 bar
Optional for Energysset:
Air pressure: inner diameter 6mm, 6-10 bar
consider the regulation of your country



Wir weisen in unseren Plänen auf die
Mindestanforderung des Fundamentes hin.
jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten
(z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer
Verantwortung. Die Ausbildung der
Einbausituation muss vom planenden Architekten
bzw. Statiker im speziellen Fall
individuell spezifiziert werden.

We point out the minimum requirements
of the foundation in our plans. The
condition of the local realities
(e.g.: ground under the foundation etc.)
does not lie in our responsibility.
If necessary an Architect must be
consulted.

Tragfähigkeit: max. 5000kg
capacity:



250HLNT00009		Masse ohne Toleranzangaben		Massstab:	Gewicht: kg
				Datum	Name
				Bearb. 25.08.14	MG
				Gepr.	
				Norm.	
Benennung					
HL 2.50 NT DG					
optional: Mini Max Aufsteckschuh					
Zeichnungsnr.		Blatt			
7658-2_NB				von	
Nr.	Aenderung	Datum	Name	Urspr.	Ersatz fuer:
					Ersatz durch:

Mussbaum